

点検表を出力する(パソコン/スマートフォン)

1 点検表一覧を開く



2 出力したい点検を検索・チェックし、出力する

①対象期間、担当会社、対象名などで条件を設定し、[検索]する
例)10月の対象名「不整地運搬車」の点検表

除外済み点検表一覧

点検表検索

対象期間: 2025/10/01 ~ 2025/10/31 ☐ 対象期間に締切があるもののみ 点検表様式: ☐ 有効 ☐ 無効

担当会社: 検索または複数選択 対象種別: 検索または複数選択 対象名: 不整地運搬車 管理番号: 検索または複数選択

点検表名: 検索または複数選択 最終作成日: from ~ to

条件解除 [検索]

検索結果 ☐ チェックのみ表示

<input checked="" type="checkbox"/>	対象種別	対象名	管理番号	点検表名	対象期間	作成	最終作成日時	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	不整地運搬車 (履带式)	不整地運搬車	TS-027	不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表	2025/09/29 - 2025/10/05	自動更新	2025/10/06 05:03	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	不整地運搬車 (履带式)	不整地運搬車	TS-027	不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表	2025/10/06 - 2025/10/12	自動更新	2025/10/13 05:03	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	不整地運搬車 (履带式)	不整地運搬車	TS-027	不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表	2025/10/13 - 2025/10/19	自動更新	2025/10/20 05:03	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	不整地運搬車 (履带式)	不整地運搬車	TS-027	不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表	2025/10/20 - 2025/10/26	自動更新	2025/10/27 05:03	出力
<input checked="" type="checkbox"/>	不整地運搬車 (履带式)	不整地運搬車	TS-027	不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表	2025/10/27 - 2025/11/02	自動更新	2025/11/03 05:03	出力

②対象にチェックを入れる

個別でも出力可能です

③[一括操作] > [点検表出力]を押下

一括操作

3 表示された点検表PDFを印刷やダウンロード

ダウンロードや印刷の前に、点検や承認実施状況を確認

ダウンロード

印刷

不整地運搬車 (履带式) 始業前・月例点検表

実施現場	茅場町駅前 現場A
担当会社	ヘルプセンター株式会社
対象期間	2025/10/27 - 2025/11/02
対象名	不整地運搬車
管理番号	TS-027

承認者	元方管理者	担当者
代表者	SORABITO株式会社	ヘルプセンター株式会社
点検一部	現場正	承認司

点検結果詳細

	10/27日	10/28日	10/29日	10/30日	10/31日	11/1日	11/2日
点検	○	○	○	○	○	○	○
承認	○	○	○	○	○	○	○
実施会社	ソラビト建設株式会社	ソラビト建設株式会社	ヘルプセンター株式会社	ソラビト建設株式会社	ソラビト建設株式会社	ソラビト建設株式会社	ソラビト建設株式会社

▶点検表が未作成の場合は、[作成]を押下すると出力可能です
*対象期間終了日の日付切替後に自動作成
例)日付切替時刻が5時の現場で週次出力の場合、翌月曜のAM5時すぎに生成。手動作成なしに[出力]できます

対象期間	作成	最終作成日時	出力
2025/10/27 - 2025/11/02	自動更新	2025/11/03 05:03	出力
2025/11/03 - 2025/11/09	自動更新	2025/11/10 05:03	出力
2025/11/10 - 2025/11/16	作成	未作成	出力

▶出力した点検表を修正したい…PDFの編集はできませんが、点検実施や承認を行えば自動更新されます。点検表一覧から再度[出力]を押下してください。

▶点検表PDFが開けない…ポップアップブロックがかかっている可能性があります。各ブラウザの設定からポップアップブロックを解除してください。詳しい設定方法はヘルプセンター記事(右側のコード・リンク)をご確認ください。



▶点検表を1枚にまとめることは可能?…1枚にまとめることはできません。印刷時に1枚あたりのページ数を変更すると、出力枚数を減らすことができます。

▶一覧から不要な点検表を非表示にしたい…非表示にしたい点検表にチェックを入れて、[一括操作]から[一覧から除外]を選択することで、非表示にすることができます。また除外した点検も、画面右上の[除外済み点検表一覧]から戻すことも可能です。(パソコン操作のみ)